

## Vind in één oogopslag het meest geschikte product.

Zinsser® laat elk probleem verdwijnen.

Weet u niet welke primer of verf het meest doeltreffend is voor een specifieke toepassing?

Wij maken u snel wegwijs!

- **Uitstekend (meest aanbevolen)**
- **Heel goed (bruikbaar op dit oppervlak)**
- **Goed (bruikbaar op dit oppervlak)**
- **Niet aanbevolen**

BINNENOPPERVLAKKEN	B-I-N®	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Gipsplaat	●	●	●	●
Pleister <sup>(1)</sup>	●	●	●	●
Witkalk / witpleister	●	●	●	●
Nieuwe houten sierlijsten / deuren	●	●	●	●
Multiplex	●	●	●	●
Baksteen	●	●	●	●
Beton <sup>(1)</sup>	●	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw <sup>(3)</sup> / oud	●	●	●	●
Aluminium / roestvrij staal	●	●	●	●
Plastisol™	●	●	●	●
Glasvezel / GRP	●	●	●	●
Glanzende verf / glas	●	●	●	●
Vernis / Heldere afwerkingen	●	●	●	●
Beits	●	●	●	●
Houten panelen / laminaat	●	●	●	●
Keramische tegels	●	●	●	●
Formica®	●	●	●	●
Behang (niet-poreus)	●	●	●	●
Poedercoatings <sup>(4)</sup>	●	●	●	●
Akoestische tegels	●	●	●	●

BUITENOPPERVLAKKEN	B-I-N®	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Ceder & sequoia	*	●	●	●
Plastisol™	*	●	●	●
Onder druk behandeld hout	*	●	●	●
Baksteen	*	●	●	●
Beton / stucwerk	*	●	●	●
Glansverf / glas	*	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw <sup>(3)</sup> / oud	*	●	●	●
Aluminium / roestvrij staal	*	●	●	●
Smeedijzer / gietijzer / koper	*	●	●	●
Lood/asbest	*	●	●	●
Pvc	*	●	●	●
Poedercoatings <sup>(4)</sup>	*	●	●	●

## VLEKKEN & GEUREN

Tannineafscheiding	●*	●	●	●
Knoesten & spinhout	●*	●	●	●
Vliegroeft	●*	●	●	●
Rook- & brandschade	●*	●	●	●
Waterschade	●*	●	●	●
Nicotine / tabak	●	●	●	●
Schimmelvlekken <sup>(2)</sup>	●*	●	●	●
Vet	●*	●	●	●
Teer / bitumen / asfalt	●	●	●	●
Creosoot	●	●	●	●
Geurafdichting	●*	●	●	●
Lippenstift / krijt	●*	●	●	●

### Opmerkingen

\* Gebruik B-I-N® voor het primen van kleine buitenoppervlakken.

1) Laat nieuw pleister-/cement- en stucwerk 60-90 dagen rusten alvorens te overschilderen.

2) Verwijder schimmel met een efficiënte schimmelverwijderaar alvorens te primen.

3) Ontvet nieuw gegalvaniseerd staal met spiritus alvorens te primen.

4) Schuur en ontvet onverweerde poedercoatings alvorens te primen.

Lees de instructies op de verpakking voor meer informatie.