

EMENTE PAINT®

Matsola® Foundation

Ademende en fixerende grondlaag om aan te brengen onder Matsola, Satola en Tempera op ondergronden bestaande uit bepleistering, gipskarton en hout.

Eigenschappen

Matsola Foundation is een matte onverzeepbare waterverdunbare grondlaag op basis van speciale harsen. Matsola Foundation zorgt voor glad en dekkend uitzicht.

Toepassing

Matsola Foundation is een matte, ademende grondlaag voor stabiele ondergronden bestaande uit bepleistering, gipskarton en hout. Mag zowel binnen als buiten worden toegepast. Op zeer poreuze ondergronden 10% water toevoegen. Voor gebruik goed oproeren. Vermindert het doorslaan van herstelde delen of delen met een verschillende absorptie. Kan toegepast worden met de kwast, roller en spuitapplicatie.

Gebruik

Toe te passen binnen- en buiten op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen. Glanzende oppervlakken vooraf *volledig* mat schuren. Meestal volstaat 1 laag . Op zeer poreuze ondergronden een verdunde laag aanbrengen en indien nodig een tweede laag aanbrengen. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5 °C en/of bij regenachtige weersomstandigheden. Niet toepassen op vochtige ondergronden Na gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water en weinig detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 8 tot 10 m²/L. Droogtijd bij kamertemperatuur : 4h. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Verpakking en kleuren

Wordt geleverd in bussen van 1L, 5L en 10L. Bestaat in het wit en *bij benadering* in alle lichte en midden kleuren van de Archive Collection. Het product vorstvrij stockeren.

Veiligheid

Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact overvloedig spoelen met water en onmiddellijk een geneesheer consulteren.

Technische karakteristieken

Bindmiddel : dispersie van onverzeepbare ademende copolymeren.

Gewicht : 1,4 kg/L

Specifiek

De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis. Hieruit kan geen garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid. Bij twijfel over het gebruik, contacteer Emente en vraag een schriftelijk advies. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheid richtlijnen raadpleeg steeds het veiligheidsblad van dit product.